AnputzMontagesystem
Montageanleitung, square
REV20160215

viveroo

Sicherheitshinweise

!!Achtung:
Lesen Sie vor Einbau dieses Montagesystems die nachfolgenden Informationen. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

Rahmenbedingungen:
Das AnputzMontagesystem ist eine Erweiterung des MontageSets Inwall. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass beide Produkte in Kombination verbaut werden.
Für das Befestigen und Einarbeiten des AnputzMontagesystems sind folgende Einbettungsmaterialien zugelassen:
mineralische Putze, kunststoffmodifizierte Klebe- und Armierungsmörtel.
Das Montagesystem ist ausgelegt für den Einbau in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:
Umgebungstemperatur 0 °C bis 35 °C
Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz und vergleichbares
Keine direkte Sonneneinstrahlung

Das Montagesystem darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal verarbeitet und installiert werden. Dies bezieht das fachgerechte Herstellen der elektrischen Anschlüsse mit ein. Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage des Montagesystems liegt einzig beim Verarbeiter. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Lieferumfang

Montageanleitung AnputzMontagesystem
Anputzprofil mit angeklebtem Armierungsgewebe

Montage in Hohlwänden (Gipsfaserplatten)

Das SquareDock kann je nach Wunsch im Hoch- oder Querformat eingebaut werden. Bringen Sie dazu in die Wand eine eckige Öffnung mit den Abmessungen 271 mm Länge und 344 mm Höhe (für Hochformat) bzw. 344 mm Länge und 271 mm Höhe (für Querformat) ein. Eine Einbautiefe von ca. 76 mm ist sicherzustellen. Anschließend Stromkabel verlegen.

Oberfläche der Gipsfaserplatte gründlich reinigen und das Anputzprofil auf der Gipsfaserplatte befestigen – Bitte achten Sie darauf, dass das Anputzprofil exakt lotrecht bzw. waagerecht angebracht wird.
!!Achtung: Die Gipsfaserplatte muss eine sehr ebene, flache Haft- und Auflagefläche für den Anputzring bieten – spannungs- und verzugsfrei!

Das Anputzprofil mit zugelassenem Einbettungsmaterial (siehe oben) einarbeiten. Hierzu die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend Einbettungsmaterial nach Herstellervorschrift gleichmäßig auf die Gipsfaserplatte auftragen. Das Armierungsgewebe des Anputzprofils in die noch nasse Beschichtung faltenfrei einbetten. Im Anschluss Einbettungsmaterial nochmals gleichmäßig auftragen, so dass das Gewebe nicht mehr sichtbar ist. Je nach Designvorstellungen kann das Anputzprofil bis zur oberen Kante eingearbeitet werden.
Nach vollkommenem Austrocknen des Einbettungsmaterials die Innenflächen des Anputzprofils von Putzresten befreien/reinigen und die Unterputzdose einsetzen – dabei gemäß Montageanleitung Inwall verfahren (liegt der Unterputzdose bei).

!!Achtung: Die Unterputzdose so tief einbauen, dass sie auf dem inneren Rand des Anputzprofils fest aufliegt.
!!Achtung: Die Unterputzdose so fest verschrauben, dass sie das Anputzprofil stabilisiert!

AnputzMontagesystem

Montageanleitung, square

REV20160215

Montage in Mauerwerk und Betonwänden (Rohbau)

Das SquareDock kann je nach Wunsch im Hoch- oder Querformat eingebaut werden. Bringen Sie dazu in die Wand eine eckige Öffnung mit den Abmessungen 271 mm Länge und 344 mm Höhe (für Hochformat) bzw. 344 mm Länge und 271 mm Höhe (für Querformat) ein. Eine Einbautiefe von ca. 76 mm ist sicherzustellen. Anschließend Stromkabel verlegen.

(Untergrund-) Putz auf die Wand aufbringen. Anputzprofil auf diesem Putz befestigen – Bitte achten Sie darauf, dass das Anputzprofil exakt lotrecht bzw. waagerecht angebracht wird.

!!Achtung: Der (Untergund-) Putz muss eine sehr ebene, flache Haft- und Auflagefläche für den Anputzring bieten – spannungs- und verzugsfrei!

Das Anputzprofil mit zugelassenem Einbettungsmaterial (siehe oben) einarbeiten. Hierzu die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend Einbettungsmaterial nach Herstellervorschrift gleichmäßig auftragen. Das Armierungsgewebe des Anputzprofils in die noch nasse Beschichtung faltenfrei einbetten. Im Anschluss Einbettungsmaterial nochmals gleichmäßig auftragen, so dass das Gewebe nicht mehr sichtbar ist. Je nach Designvorstellungen kann das Anputzprofil bis zur oberen Kante eingearbeitet werden.
Nach vollkommenem Austrocknen des Einbettungsmaterials die Innenflächen des Anputzprofils von Putzresten befreien/reinigen. Die Unterputzdose in das Loch einsetzen und mit Hilfe von Befestigungsmaterial wie Gips oder Mörtel fest einbauen – dabei gemäß Montageanleitung Inwall verfahren (liegt der Unterputzdose bei).

!!Achtung: Die Unterputzdose so tief einbauen, dass sie auf dem inneren Rand des Anputzprofils fest aufliegt.
!!Achtung: Die Unterputzdose so fest einbauen, dass sie das Anputzprofil stabilisiert!

Bildmaterial zur Veranschaulichung